

Pulsafeeder SPO
27101 Airport Road
Punta Gorda, FL 33982
Telephone (941) 575-3800



European Union (EU)
OBL Metering Pumps
Via Kennedy, 12 - 20090
Segrate - Milano - Italy

Bezpečnostní Pokyny Výrobek

Products: MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Timer; MicroVision Boiler Controllers
Model No. **Cooling tower controller models:** MVS1YZ-X or MVS2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall; **MicroVision Timer models:** MVT1YZ-X or MVT2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **Boiler controller models:** MVBX Y E Z O L X or MVBX Y E Z O L X, where Y can be P or C; where E can be H or Blank; where Z can be A, B, C, D, E, F or X; where O can be X or S; where L can be 3 digit cable length; and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **MicroTrac models:** MTC 1 Y S Z X or MTC 2 Y S Z X, where Y can be X, L or P; where S can be X or T; where Z can be A, B, F, L or X; and X = Suffix Code, and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall, not safety related.



WARNING

Vstupní napájecí kabel musí být odpojen od zdroje napájení před otevřením výrobku.



WARNING

adi musí být zapojen podle všech platných elektrických kód .



WARNING

Príkon musí být 230VAC jedna fáze.



WARNING

Vyškolený servisní personál jsou vyžadovány pro všechny elektrické připojení podle místní kódy. Tento produkt neobsahuje žádný operátor opravitelné části.



WARNING

Zařízení připojená k jakémkoliv přenosového spojení musí být jedna fáze a jsou určeny k stejné napětí jako vstupního napětí produktu. (e. g. 230VAC produkty podporují zařízením 230VAC přenos připojen výhradně).



WARNING

Vstupní napájecí kabel musí odpojen od zdroje napájení před otevřením výrobku a elektrické připojení.



WARNING

Ujistěte se, že náhradní pojistky odpovídají pokynům uvedeným níže. Pojistky Reference: Typ F1 & F2: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • prodleva T Pojistka musí být certifikované a stejného typu jako originál.



NOTE

adi by měl být připojen k hlavní větvi (tj, vlastní kabely, jističe, atd.).



NOTE

Spínač nebo jistič, označené jako jednotky zařízením by měla být součástí instalace. To by měla být v těsné blízkosti k jednotce a snadno dosažitelná uživateli.



NOTE

Díly pro montáž panelu by měly podporovat 25 kg. Umístěte otvor viz montážní otvor v návodu.



NOTE

Zvýšenou ochranu přístroje doporučujeme použít pro pérové ochrany.