



POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrál blok	Central housing	
2	Kryt odvodu vzduchu	Air exhaust cover	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlač/sání	Deliv. and suct. manifold	
4A	Rozvodní potrubí - dovzdušnění/odvzdušnění	Disharge/feed manifold	
5	Sedlo	Ball seat	
5 Ae B	O-kroužky sedla	Balls seat packing	
7	Tlumič	Silencer	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	External cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - externí - kapalinová strana	External diaphragm	
14	Rozpěrka	Spacer	
15	Těsnění	Gasket	
16	Aretační kroužek	Stop ring	
17	O-kroužek těsnící	Ball seat packing	
18	O-kroužek těsnící - rozvodové potrubí	Manifold cap packing	
6+19	Vzduchový ventil	Pneumatic exchanger	
20	Šroub	Screw	
22	Adattatore carico aria	Air innect cover	
24	O-kroužek	O-ring	
26	Šrouby kapalinová komory	Pump casing screw	
27	Zátka rozvodního potrubí	Manifold cap	
28	Šrouby - rozvodového potrubí	Manifold screw	
29	Podložky	Flat washer	
30	O-kroužky	O-ring	
31	Ucpávka	Packing	