



POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrální blok	Main block	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlak/sání	Manifold	
5	Sedlo	Ball seat	
6	Hřídel	Connection shaft	
7	Tlumič	Silencer	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	Cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - externí	External diaphragm	
14	Čtvercová matka	Square nut	
16	Pojistný kroužek	Stop ring	
17	O-kroužek - těsnící	Ball seat packing	
18	Matka rozvodového potrubí	Manifold cap	
19	Vzduchový ventil	Pneumatic exchanger	
20	Šroubky krytu vzduchového výdechu	Air exhaust lid screw	
22	Kryt vzduchového výdechu	Air exhaust cover	
23	Přírubová matice	Flanged nut	
26	Šrouby kapalinové komory	Pump casing screw	
27	O-kroužek - těsnící - rozvodové potrubí	Manifold cap packing	
28	Šroub rozvodového potrubí	Manifold screw	
29	Podložka	Washer	
40	Polyetylene zátka	Polyethylene cup	