



Pozice POSITION	Popis	DESCRIPTION	Množství Quantity
1	Centrální blok	Central Housing	
3	Kapalinová komora	Pump Casing	
4	Rozvodní potrubí - výtlak/sání	Deliv. And Suct. Manifold	
5	Sedlo	Ball Seat	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal Cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville Washer	
10	Matka - upevnění membrány	External Cap	
11	Koule	Ball	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal Diaphragm	
13	Membrána - externí - kapalinová strana	External Diaphragm	
14	Matka	Bolt	
15	Tlumič filtru	Silencer Filter	
16	Pojistný kroužek	Stop Ring	
17	O-kroužek	O-Ring	
19	Vzduchový ventil	Pneumatic Exchanger	
20	Šroub	Screw	
22	Kryt vzduchového výdechu	Air Exhaust Cover	
23	Matka	Bolt	
26	Šrouby - rozvodové potrubí	Manifold Screw	
28	Šrouby kapalinové komory	Pump Casing Screw	
29	Podložka	Flat Washer	