



POZICE POSITION	POPIS	DESCRIPTION	MNOŽSTVÍ Quantity
1	Centrální blok	Central housing	
3	Kapalinová komora	Pump casing	
5	Ventil - sání/výtlač	Suction and deliv. valves	
8	Vnitřní talíř (podpora membrány)	Internal cap	
9	Venkovní talíř (podpora membrány)	Belleville washer	
10	Matka - upevnění membrány	External cap	
12	Membrána - vnitřní - vzduchová strana	Internal diaphragm	
13	Membrána - externí - kapalinová strana	External diaphragm	
16	Pojistný ventil	Stop ring	
17	V • } sání/výtlač	Suction/deliv. valve pack.	
18	Těsnění hlavy čerpadla	Pump casing packing	
6+19	Vzduchový ventil	Pneumatic exchanger	
26	Šrouby kapalinové komory	Pump casing screw	